


Neue Generation



MTB



ROAD


Manometer mit Doppelskala für alle Reifentypen

4" Manometer mit Doppelskala


- 0-35 PSI Bereich: 1 PSI Schrittgröße, für FAT-Tire & MTB
- 35-140 PSI Bereich: Für Rennrad-/ Trekkingreifen




Zum Herunterladen Scannen
2025 Katalog / EN / CN / JP



Setzen Sie den Pumpenkopf auf das Reifenventil.



Drücken Sie den Hebel, um den Pumpenkopf am Reifenventil zu verriegeln, und pumpen Sie dann auf.



Nach dem Aufpumpen drücken Sie die Taste, um den Pumpenkopf zu lösen.

Daumenhebel Pumpenkopf

- **Einhandbedienung** mit Daumenhebel
- Mit einer Hand **Verriegeln / Entriegeln**
- **Cleveres Ventil** mit Auto-Switch für Presta & Schrader



AF-21

Maximaldruck
160 PSI

Airstormer I

- **Manometerposition:** Oben Montiert
- **Manometergröße:** 2.5"
- **Griff:** Zweifarbig
- **Zylinder:** Aluminium
- **Basis:** Stahlprägung



AF-22

Maximaldruck
160 PSI

Airstormer II

- **Manometerposition:** Unten Montiert
- **Manometergröße:** 3"
- **Griff:** Zweifarbig
- **Zylinder:** Stahl
- **Basis:** Stahlprägung



AF-24

Maximaldruck
140 PSI

Airstormer Sport

- **Manometerposition:** Unten Montiert
- **Manometergröße:** 4"
- **Griff:** Zweifarbig
- **Zylinder:** Stahl
- **Basis:** Stahlprägung



AF-25

Maximaldruck
140 PSI

Airstormer Switch

- **Manometerposition:** Unten montiert
- **Manometergröße:** 4"
- **Griff:** Kunststoff
- **Zylinder:** Stahl
- **Basis:** Stahlprägung
- **Funktion:** 2-Stufen-Schalter (HV/HP)
HV-Modus 650cm³. pro Hub"



Zum Herunterladen Scannen
2025 Katalog / EN / CN / JP